

#### GOLVBRUNNAR OCH VATTENLÅS SOM BERÖRS

Stiltje	Akvedukt
Jökel	Våg
Droppe	Dyning
Porla	Duse
Vattenfall	Dike
Gårdsbrunn	

#### GALLER OCH TILLBEHÖR

- Storleken på silar och galler anpassas till storlek på golvbrunn
- Storleken på silkorg anpassas till storlek på golvbrunn
- Storleken på sandfång anpassas till storlek på golvbrunn

#### FASTIGHETSSKÖTARE

Golvbrunn, spygatt som monterats är av fabrikat STRILA, tillverkat av Skellefteå Rostfria AB, i rostfritt stål EN 1.4301 (SS2333) alternativt EN 1.4404 (SS2348). Golvbrunnen uppfyller de krav som ställs på funktion, hygien och golvanslutning.

#### INNAN DRIFTSTART

- Golvbrunnen skall vara ordentligt rengjord från betong, spackel, etc.
- Vattenlåset skall vara monterat tillsammans med eventuell silkorg eller sandfång.
- Anslutningen till plastmatta (vid val plastmatta), skall vara utförd enligt monteringsanvisning och klämringen skall vara ordentligt åtdragen.
- Se till att valt galler är monterat.

#### SKÖTSEL OCH RENGÖRNING

Strila rostfria golvrännor är utrustade med enkelt urtagbara vattenlås, silkorg, sandfång. I miljö där man har förorenat medie skall golvbrunnen rengöras med jämna mellanrum. I livsmedelshandling skall golvbrunnen göras rent dagligen för att undvika bakterier.

1. Lyft upp galler, silkorg/sandfång samt vattenlås.
2. Rengör galler, vattenlås, silkorg/sandfång samt golvbrunn, om så behövs använd rengöringsmedel.
3. Vattenlås sätts tillbaka, observera att packningen ska vara insmord med tvål, såpa eller silikon. Se till att vattenlåsets packning är hel annars kan lukt uppkomma.
4. Silkorg/sandfång monteras och galler läggs på.