

MONTERINGSANVISNING

KLINKER I SÄTTBRUK PLASTMATT

INSTALLATION

- Placera ut golvbrunn/golvränna i rätt position i golvet.
- Golvbrunn/golvränna fixeras med hjälp av pendelstänger vilka monteras i golvbrunn/golvrännans fästöron.
- Justera in golvbrunn/golvränna i horisontalläge.
- Naja fast golvbrunn/golvränna ordentlig i fästankare/kramlor. VID BEHOV (stora golvbrunnar/golvrännor) svetsas golvränna/golvbrunn fast i armering med hjälp av armeringsjärn vilka svetsas i golvbrunn/golvrännans fästankare.
- Montera anslutningsrör.

INGJUTNING AV GOLVBRUNN, GOLVRÄNNA

- Glöm ej att stämpera stora golvbrunnar/golvrännor. Stämpering eller nertygning skall göras för att undvika bakfall samt för att golvbrunn/golvränna ej skall tryckas ihop och upp vid ingjutning.
- Betongen ska vibreras in noggrant och det ska säkerställas att betongen trängt in under hela brunnen.
- Undvik betongspill på och i golvbrunn/golvränna. Täck med plywood, plast eller liknande.
- Säkerställ att ingjutningsjärnen på golvbrunn/golvränna är ordentligt utspända.

MONTERING MATTA

- Brunnens fläns skall göras ren från betongrester och annan smuts.
- Brunnens fläns skall limmas med godkänt kontaktlim.
- Applicera en sträng med tätningsmedel på brunnens fläns utanför muttrarna. Använd godkänt tätningsmedel för detta.
- Skär mattan efter brunnens innerkant.
- Lägg på klämram/klämring och gör urtag för skruvhålen.
- Värm mattan ordentligt och skruva fast ramen samt efterdrag skruvarna.

MONTERING AV SÄTTBRUK OCH KLINKERPLATTOR

- Observera att tätskiktetsmaterialet skall vara av en sort som garanterar vidhäftning mot rostfritt.
- Undvik betongspill på och i golvbrunn/golvränna. Täck med plywood, plast eller liknande.
- Membranfläns skall rengöras enligt tätskiktssleverantörs monteringsanvisning.
- Betongen ska vibreras in noggrant och det ska säkerställas att betongen trängt in under hela brunnen.
- Plattor skall läggas enligt de branschregler som gäller tillsammans med branchverktyg.
- Området närmast golvbrunn/golvränna skall mjukfogas med därför avsett fogmedel.
- Tätskikt skall monteras så att ej dräneringshål sätts igen.

INNAN DRIFTSTART

- Golvbrunn/golvränna skall vara ordentligt rengjord från betong, spackel, etc.
- Vattenlåset skall vara monterat tillsammans med eventuell silkorg eller sandfång.
- Mattanslutningen skall vara utförd enligt monteringsanvisning och klämring ordentligt åtdragen.
- Se till att valt galler är monterat.

MONTERINGSANVISNING
KLINKER I SÄTTBRUK PLASTMATT

