

MONTERINGSANVISNING

GÅRDSBRUNN

SPECIFIKATION

För markanslutning, plattor, asfalt, asfalt med ingaffling, betong, grus/singel samt special.

INSTALLATION

- Placera ut gårdsbrunnens underdel i rätt position i det tänkta bjälklaget.
- Gårdsbrunnens underdel fixeras med hjälp av pendelstänger, eller liknande, vilka monteras i membranflänsens hål.
- Justera in gårdsbrunnens underdel i horisontalläge.
- Montera anslutningsrör.

INGJUTNING AV GÅRDSBRUNNS UNDERDEL

- Betongen ska vibreras in noggrant och det ska säkerställas att betongen trängt in under hela brunnen.
- Vid montering av membranfläns för bultning i befintligt bjälklag skall denna monteras med bult innan påförande av tätskikt
- Undvik betongspill på membranflänsen och i utloppsroret. Täck med plywood, plast eller liknande.
- Säkerställ att ingjutningsjärnen på membranflänsen är ordentligt utspända, (gäller membranfläns typ 1).

TÄTSKIKTSMONTÖR

- Gårdsbrunnens membranfläns skall göras ordentligt ren från betongrester och annan smuts.
- Observera att tätskiktsmaterialet skall vara av en sort som garanterar vidhäftning mot rostfritt.

MARKANLÄGGNING

- Försiktighet skall iakttas vid anläggning av markskikt för att säkerställa att tätskikt ej skadas.
- Demontera låsskruv, lyft av gårdsbrunnens sil/galler. Demontera eventuell silkorg/sandfång.
- Montera gårdsbrunnens överdel i rätt höjd genom att från insidan montera styрпиappar genom dräneringshålen så att dessa vilar mot membranflänsen. Vid behov höj eller sänk styрпиapparna för att uppnå rätt höjd mot marknivå.
- Vid montering av gårdsbrunn med perforerad överdel skall denna täckas med geo-duk för att förhindra att sand, jord, stenar, mm skall sköljas in i gårdsbrunnen. Se till att duken viks ut och även täcker ca halva membranflänsen. Vid gårdsbrunn med tät sida skall geo-duk användas över utloppsroret och vikas ut för att täcka ca halva membranflänsen.
- Vid färdigställandet av toppskikt skall styрпиappar demonteras för att säkerställa gårdsbrunnens teleskopiska funktion.
- Vid montering av överdel för ingaffling skall ett tunt lager av asfalt läggas under membranflänsen (sk. Ingaffling) innan asfaltering slutförs.
- Vid montering av tätt lock under marknivå skall lock monteras och låsas innan påfyllnad av material ovan detta.
- Montera eventuell silkorg/sandfång, montera sil och lås denna med tillhörande låsskruv.

MONTERINGSANVISNING

GÅRDSBRUNN

INNAN DRIFTSTART

- Gårdsbrunnen skall vara ordentligt rengjord från betong, spackel, etc.
- Eventuell silkorg eller sandfång skall vara monterat.
- Se till att valt galler/sil är monterat.

SKISS

