

## MONTERINGSANVISNING

### KLINKER I FÄSTMASSA

#### INSTALLATION

- Placera ut golvbrunn/golvränna i rätt position i golvet.
- Golvbrunn/golvränna fixeras med hjälp av pendelstänger vilka monteras i golvbrunn/golvrännans fästöron.
- Justera in golvbrunn/golvränna i horisontalläge.
- Naja fast golvbrunn/golvränna ordentlig i fästankare/kramlor. VID BEHOV (stora golvbrunnar/golvrännor) svetsas golvränna/golvbrunn fast i armering med hjälp av armeringsjärn vilka svetsas i golvbrunn/golvrännans fästankare.
- Montera anslutningsrör.
- Säkerställ att ingjutningsjärnen på golvbrunn/golvränna är ordentligt utspända.

#### INGJUTNING AV GOLVBRUNN, GOLVRÄNNA

- Glöm ej att stämпа stora golvbrunnar/golvrännor. Stämpling eller nertygning skall göras för att undvika bakfall samt för att golvbrunn/golvränna ej skall tryckas ihop och upp vid ingjutning.
- Betongen ska vibreras in noggrant och det ska säkerställas att betongen trängt in under hela brunnen och under flänsar.
- Undvik betongspill på och i golvbrunn/golvränna. Täck med plywood, plast eller liknande.

#### MONTERING AV KLINKERPLATTOR

- Observera att tätskiktet materialet skall vara av en sort som garanterar vidhäftning mot rostfritt.
- Under ramens fläns skall det fyllas med torrstoppad betong eller expanderbruk.
- Membranfläns skall rengöras enligt tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.
- Plattor skall läggas enligt de branschregler som gäller tillsammans med branchverktyg.
- Området närmast golvbrunn/golvränna skall mjukfogas med därför avsett fogmedel.
- Tätskiktet skall monteras så att ej dräneringshål sätts igen.

#### INNAN DRIFTSTART

- Golvbrunn/golvränna skall vara ordentligt rengjord från betong, spackel, etc.
- Vattenlåset skall vara monterat tillsammans med eventuell silkorg eller sandfång.
- Se till att valt galler är monterat.

## MONTERINGSANVISNING

### KLINKER I FÄSTMASSA

