

MONTERINGSANVISNING

KLINKER OCH TRÄBJÄLKLAG

INSTALLATION

- Placera ut golvbrunn/golvränna i rätt position i golvet.
- Golvbrunn/golvränna fixeras med hjälp av skruvar diam. 4mm vilka monteras i golvrännans membranflänsar samt i monterade fästpunkter för bjälklaget.
- Justera in golvbrunn/golvränna i horisontalläge. OBS! MYCKET VIKTIGT – OM EJ I VÅG GLAPPAR GALLER/SIL!!
- Observera att golvbrunn/golvränna monteras i höjd så att 12-20mm golv-/flytspackel kan fylla utrymmet under membranfläns.
- Utloppsdel understöds med kortling.
- Montera anslutningsrör.

FLYTSPACKEL MOT GOLVBRUNN, GOLVRÄNNA

- Golvskiva kapas till mot utloppsdel och monteras i underlaget.
- Tätning görs efter behov vid utloppsdel och mot väggar.
- Golv-/Flytspackel läggs ut med fall mot ränna till nivå med membranfläns.
- Säkerställ att utrymmet under membranfläns är fyllt ordentligt med golv-/flytspackel.
- Undvik betongspill på och i golvbrunn/golvränna. Täck med plywood, plast eller liknande och tejpa fast.

MONTERING AV TÄTSKIKT OCH KLINKERPLATTOR

- Observera att tätskiktsmaterialet skall vara av en sort som garanterar vidhäftning mot rostfritt.
- Rengörning av flänsar skall göras innan montering enligt tätskiktsleverantörs monteringsanvisning.
- Montera armeringsband mellan vägg-/golvflänsar och vägg/golv.
- Plattor skall läggas enligt de branschregler som gäller tillsammans med branchverktyg.
- Området närmast golvbrunn/golvränna skall mjukfogas med därför avsett fogmedel.
- Tätskikt skall monteras så att ej dräneringshål sätts igen.

INNAN DRIFTSTART

- Golvränna skall vara ordentligt rengjord från betong, spackel, etc.
- Vattenlåset skall vara monterat tillsammans med eventuell silkorg eller sandfång.
- Se till att valt galler är monterat.

MONTERINGSANVISNING

KLINKER OCH TRÄBJÄLKLAG

SKISS

