

MONTERINGSANVISNING

PLASTMATTA OCH TRÄBJÄLKLÄG

INSTALLATION

- Placera ut golvbrunn/golvränna i rätt position i golvet.
- Golvbrunn/golvränna fixeras med hjälp av skruvar diam. 5-6mm vilka monteras i golvrännans fästpunkter för bjälklaget.
- Justera in golvbrunn/golvränna i horisontalläge. OBS! MYCKET VIKTIGT – OM EJ I VÅG GLAPPAR GALLER/SIL!!
- Utloppsdel understöds med kortling.
- Montera anslutningsrör.

MONTERING PLASTMATT

- Brunnens fläns skall göras ren från betongrester och annan smuts.
- Brunnens fläns skall limmas med godkänt kontaktlim.
- Applicera en sträng med tätningsmedel på brunnens fläns utanför muttrarna. Använd godkänt tätningsmedel för detta.
- Skär mattan efter brunnens innerkant.
- Lägg på klämram/klämring och gör urtag för skruvhålen.
- Värm mattan ordentligt och skruva fast ramen samt efterdrag skruvarna.

INNAN DRIFTSTART

- Golvbrunn/Golvränna skall vara ordentligt rengjord från betong, spackel, etc.
- Vattenlåset skall vara monterat tillsammans med eventuell silkorg eller sandfång.
- Mattanslutningen skall vara utförd enligt monteringsanvisning och klämring ordentligt åtdragen.
- Se till att valt galler är monterat.

MONTERINGSANVISNING
PLASTMATTA OCH TRÄBJÄLKLÄG

SKISS

